

B-2-1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΥΜΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΝ
17 Φεβ 14

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «B»
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ Τ/Λ ΜΚ-46 ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ/Λ ΜΚ-46
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	NSN	P/N	TEM.
1.	Fuel Tank Turnaround Kit	1355-01-100-0309	5383862	335
2.	After Body Turnaround Kit	1355-01-464-2605	7083504	306
3.	Accessory Bulkhead Turnaround Kit	1355-01-100-0312	5383865	333
4.	Engine Turnaround Kit	1355-01-100-0313	5383866	336
5.	Seawater Pump Maintenance Kit	1355-01-100-0311	5383864	297
6.	Fuel Pump Turnaround Kit	1355-01-100-0310	5383863	386
7.	Replacement Parts Periodic Maintenance	1355-01-100-0316	5383869	302
8.	Exercise Head Turnaround Kit	1355-01-172-6029	5548718	119
9.	Post Run Turnaround Kit	1355-01-100-0318	5383871	325
10.	Fuel Compartment Kit	1355-01-100-0317	5383870	320
11.	Two Speed Valve Kit	1355-01-068-4431	3221928	229
12.	Packing Preformed	5331-01-108-6215	5268341-1	100
13.	Packing Preformed	5331-01-108-6214	5268341-2	100
14.	Packing Preformed	5331-01-123-5664	1298023-2	293
15.	Packing Preformed	5331-00-989-5725	2526718-1	363
16.	Packing Preformed	5331-00-837-3098	2526677-1	363

B-2-2

17.	Packing Preformed	5331-01-112-2289	1557052-3	393
18.	Packing Preformed	5331-00-989-5630	1557052-6	363
19.	Packing Preformed	5331-01-238-4615	1557052-20	363
20.	Assy, Bias Seal	5330-01-178-8312	5781131	377
21.	Battery, Seawater	6135-00-883-9024	2526785	323
22.	Extended Cylinder Pressure	1356-01-123-4744	7021661	192
23.	Synthesizer (Hp 3325bw) Option2	6625-01-347-1007	6608338	1
24.	Μονάδα Ελέγχου Control Group)	4931-01-429-5711	6694484	1
25.	Συσκευή Μετρήσεων Αναθυμιάσεως Otto Fuel li	6665010291284	1012838890	1
26.	Screw, Socket Head	5305-00-993-1612	MS24674-8	300
27.	Pin, Valve	5315-01-068-4711	2526738	10
28.	Hose Assembly	4720-01-074-2214	3261993	3
29.	Hose Assembly	4720-01-074-9200	3261995	3
30.	Liner	3120-00-230-4229	1557044	20
31.	Sert	5340-01-025-1199	1557032	10
32.	Key, Square	5315-00-695-3292	MS20066-116	20
33.	Cap, Seal	5340-01-168-7556	1557037	30
34.	Line, Chamber Coolant	4710-01-171-0558	2571103	4
35.	Sleeve	4730-01-008-5969	MS51825- 5SS	4
36.	Nut, Tube	4730-00-800-4790	MS51823- 5SS	4
37.	Screw	5305-00-185-0718	NAS1352-4- 24	40
38.	Fitting, Elbow 90-Degree	4730-00-990-2541	2571157	5
39.	Washer	5310-01-025-1621	1557061	20
40.	Screw	5305-00-480-4185	NAS1351-3-8	50

41.	Screw	5305-00-057-7183	NAS1351-3-10	50
42.	Nozzle Assembly	4730-00-977-2893	2526578	2
43.	Valve Assembly	1355-00-977-2867	2526596	2
44.	Pad,Shock	5310-00-835-1720	2526839	12
45.	Bushing,Shoulder	3120-00-061-6741	2526840	20
46.	Ring,Retaining	5325-01-322-3609	5586714	8
47.	Ring,Retaining	5365-00-901-0263	MS16626-4137	20
48.	Ring,Retaining	5365-00-263-2667	MS16625-4162	30
49.	Screw	5305-00-978-9373	MS16997-35	100
50.	Bearing,Needle,Thrust	3110-00-589-7960	2526550	10
51.	Ring,Retaining	5365-00-598-0830	MS16625-4225	10
52.	Screw,Expanter	5305-00-900-3791	2540020	30
53.	Screw,Expanter	5340-00-900-3792	2540066	30
54.	Washer,Thrust	5310-00-989-5788	2526548	20
55.	Ring,Retaining	5365-00-804-2275	MS16625-4125	20
56.	Screw	5305-00-957-6472	MS24678-14	100
57.	Pin,Alignment	5315-00-680-4488	2526871	100
58.	Screw	5305-00-983-6651	MS16998-27	100
59.	Washer	5310-00-579-1871	NAS620-10	100
60.	Disc	4820-00-989-0794	2526527	30
61.	Valve Assembly / Manifold	4820-01-370-1361	6207028	10
62.	Guide,Piston	1355-01-168-7554	1557003	40
63.	Cylinder	1355-00-977-2832	1557020	10
64.	Gland,Seal	1356-01-025-1207	2571187	10

65.	Plug	5305-00-937-5200	1556996	50
66.	Vent Assembly	4930-00-010-8013	2571243	30
67.	Cylinder Barrel	4320-01-028-2985	3234001	10
68.	Cover	1355-00-678-2960	2159361	10
69.	Screw,Self-Locking	5305-01-127-9365	2048395-14	500
70.	Screw,Self-Locking	5305-00-900-6814	2048395-15	100
71.	Cover	1355-00-690-1100	2048297	10
72.	Cover	1355-00-977-2773	2526638	10
73.	Ring,Joint	1355-00-975-0853	2571167	30
74.	Ring,Joint	1355-00-061-6740	2571166	30
75.	Sealing Compound	KZ 8030-990-0349	MIL-S22473 (GR-C)	5
76.	Clip	5340-00-795-6313	2048499-3	10
77.	Remove Vent Cap,Vent Plug And Fuel Fill Plug	4921-00-042-4434	2541818	2
78.	Remove And Install Nut On Tube Assembly Of Fuel Tank	5120-01-465-2010	6098422	1
79.	Remove And Install Propeller Nut	4921-01-167-3908	5548002	2
80.	Solenoid Pul-In Voltage Test	6150-01-069-2038	3236099	1
81.	Vaccum Test Nose Section And Warhead	4921-00-433-8108	3014613	6
82.	Socket Valve (Quick Disconnect)	4730-00-609-9962	3014596	1
83.	Coupling,Half,Quick Disconnect	4730-00-727-8084	1263338	1
84.	Firing Circuit Test	6625-00-042-4431	2541806	2
85.	Firing Circuit Test	6625-00-042-4436	2541822	2
86.	Check Seawater Battery For Voltage	6625-00-042-4433	2541808	2
87.	Install Perfomed Packings	5120-01-079-9371	2571012-1	2
88.	Install Perfomed Packings	5120-01-266-2681	2571012-4	2

89.	Install Packing On Pistons	4921-01-240-5734	5268093	2
90.	Install Packing On Two Speed Valve Bias Pin	5120-01-251-2685	5268345	2
91.	Wrench,Torque,Rachet Head,Audible Sound 1/4 In. Drive 40-200 In/Lb	5120-01-339-0367	QC1R200	1
92.	Wrench,Torque,Rachet Head,Audible Sound 3/8 In. Drive 40-200 In/Lb	5120-01-339-0368	QC2R200	1
93.	Wrench,Torque,Rachet Head,Audible Sound 3/8 In. Drive 150-750 In/Lb	5120-01-374-1932	GGG-W-2843	1
94.	Body	1355-00-678-2295	2158930	5
95.	Adapter, Back Filling	4921-01-266-5461	3262025	3
96.	Control Group	4931-01-429-5711	6694484	4
97.	Receiver	5999-01-281-3134	6258800	2
98.	Transmitter	5999-01-281-3133	6288889 (6258810ALT)	1
99.	Hose Assembly	4720-01-074-3091	3261992	3
100.	Hose Assembly	4720-01-073-9362	3261994	3
101.	Connector,Pump	4320-01-169-1150	1568918	15
102.	Retainer,Pad	1355-00-975-0893	2571218	30
103.	Cable Assembly	1355-01-170-4305	5349607	6
104.	Fitting,Seawater Inlet	4730-00-836-1156	2526734	10
105.	Ring,Retaining	5365-00-989-5586	MS16625- 4362	30
106.	Propeller,Forward	1355-01-137-2013	5268342	15
107.	Exercise Head Shell Assy MK 85 Mod 6	1355-01-333-1859	5548711	2
108.	Bearing Assembly,Ball	3110-01-042-1143	2526702	5

109.	Fin,Rudder	1355-00-977-2826	2540017-1	10
110.	Fin,Elevator,Starboard	1355-00-977-2831	2540017-3	20
111.	Fin,Elevator,Port	1355-00-977-2828	2540017-2	15
112.	Yoke,Aft	5340-01-090-8185	2540022	5
113.	Yoke,Forward	5340-01-245-1260	2540021	10
114.	Shell,Fuel Tank (Long)	1355-01-322-2299	2526823	4
115.	Shell,Fuel Tank (Short)	1355-01-369-8638	2571121	1
116.	Regulator Assembly,Pressure	4820-00-481-9584	1330653	10
117.	Cable Assembly	1355-00-975-0884	2526827	4
118.	Fuel Pump Assy	4320-01-090-4201	3261998	2
119.	Body,Fuel Pump	1355-01-168-7386	1568879	10
120.	Block,Piston	1356-01-025-1201	1568892	3
121.	Bearing,Needle	3110-00-055-8022	2526614	5
122.	Head Assembly, Pump	4320-01-068-4458	3261980	4
123.	Pin,Spacer	5315-00-061-6746	2526637	30
124.	Liner,Bearing	1355-00-977-2857	2526681	10
125.	Transducer	1355-01-068-4457	3236105	2
126.	Brush	5120-01-332-9790	2526846	5
127.	Vacuum Test Torpedo	4720-01-022-1504	1579464	1
128.	Align Yoke Assembly	5365-01-333-1873	6098425	1
129.	Vacuum Test Exercise Head And Afterbody	4921-00-433-8112	3014612	2
130.	Firing Circuit Test	2815-14-362-8626	2541804	2
131.	Firing Circuit Test	6150-00-042-4432	2541807	2
132.	Install Perfomed Packings	5120-01-264-1179	2571012-2	2
133.	Install Perfomed Packings	5120-01-111-8251	2571012-3	2
134.	Install Perfomed Packings	5120-01-264-1180	2571012-5	2
135.	Remove And Install Torpedo Joint	4921-00-928-6526	2571130	1

	Rings			
136.	Backfill Apparatur	4921-01-069-1984	3236105	1
137.	Vant System	4921-00-999-6612	1874091	1
138.	Puller	5120-00-143-9393	1210561	1
139.	Cable Intrumenttion Assy	1355-01-233-5263	5548978	1
140.	Pressure,Assy (With Ordalt 10707A)	4921-01-225-9812	5549171	3
141.	Diafragm	4820-00-761-2242	2158932-1	2
142.	Relay,Polarized Sensitive,DC	1355-00-624-8390	1596890	5